

Lista de compatibilidade de conectores de celulares e tablets

Abaixo segue a lista:

Samsung:

I8552 - I9060 - I9063 - I9082 - G360 - I9062 - I9152 - T110 - T111

Samsung:

J1 - J2 - J3 - J5 - J7

Samsung:

G530 - G531 - G355 - G3812 - G7102 - G3502 - S7273

Samsung:

T210 - T211 - P3200 - I9200 - N5100 - I9205

Samsung:

I9300 - I9308 - I939 - I535 - I747 - T999

Samsung:

I9500 - I9502 - I9505 - N7100 - N7108 - N7102 - N719 - N7105

Samsung:

S6812 - J105 - G130 - G313- J110 - S5283 - S7390 - S7392

Samsung:

I8190 - I8160 - S7562 - S7560

LG:

K10 - K8 - K5 - K4 - D337 - NEXUS 4

LG:

E455 - E450 - E435 - C195 - E415 - E470 - D295 - L5 - L20 - D285 - E610 - P880 - F180 - E460

Motorola:

Toda a linha Moto G1 - Moto E1

Motorola:

Toda a linha Moto E2 - Moto X1

Motorola:

Moto G4 - XT1625 - XT1622 - XT1621 - XT1626

Motorola:

Moto X2 - Asus K012 - Asus Me170

Motorola:

Toda a linha Moto G2

Motorola:

Toda a linha Moto X Play

Nokia:

N530 - N625 - 1320 - 1020

Asus:

Toda a linha Zenfone 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Sony:

Toda a linha T2

Sony:

Toda a linha Z1 - Z2

Tablet:

Multilaser - DL - Navicity